

ВНИМАНИЕ!

Клеммы (+) и (PB) предназначены для подключения дополнительного оборудования. Не подключайте к этим клеммам цепи питания переменного тока.

ВНИМАНИЕ!

Источник питания
220 В, 50 Гц

Автоматический
выключатель

Переключки

Дискретный вход 1

Дискретный вход 2

Дискретный вход 3

Дискретный вход 4

Дискретный вход 5

Высокочастотный вход

1кОм – 5кОм

Аналоговый вход
0...10В/0...20мА

PB

(+)

L

N

PLC

+24V

D1

D2

D3

D4

D5

HDI/D6

COM

+10V

A11

GND

U

V

W

PE

A01

GND

H00

T1C

T1B

T1A

485+

485-

M

ИП

Аналоговый
выход
0...10В/0...20мА

Высокочастотный
выход

Релейный выход

Интерфейс
RS485

